



用户手册

www.honghe-tech.com

请妥善保管此手册以供日后查询。

.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	8
.....	9
.....	10
.....	13
.....	15
.....	16
.....	18
.....	19

- 1.0GHz 86
- 512MByte
- 256
- 1GByte
- 800 600 1024 768 1280 1024
- USB1.1

- 2.0GHz 86
- 2GB
- 256
- 2GByte
- 1024 768 1280 1024
- USB2.0

Microsoft Windows XP/Windows Vista SP2/Windows 7/Windows 8

HITEBOARD

-

-

PPT WORD EXCEL AVI MPEG JPEG

-

-

-

-

-

HID

-

-

0.5W



「、」

硬件安装

1.

PCB

2 M3




2.

8


a

D

b



a



b

6

3.




交互系统搭建

1.

2.

3.



4.

5.


软件安装




-
-
-
-
-
-

HiClass HiteDriver HiteDriver.exe

10







ESC”

HiteBoard

Pro

单击

双击

右击

HiteBoard Pro



HiteBoard Pro

书写
















漫游

工具及资源

HiteBoard Pro




HiteBoard Pro

	在书写模式点击该图标可以打开 图库 ，在鼠标模式时无效。
	在书写模式点击该图标可以 保存 书写内容，在鼠标模式下可以 保存 其它类型文件，等效于键盘组合键 Ctrl+S 。
	在书写模式点击该图标可以改变 背景色 ，在鼠标模式无效。
	在书写模式点击该图标可以 新建 页面，在鼠标模式等效于键盘组合键 Ctrl+N 。
	在书写模式点击该图标 向前翻页 ，在鼠标模式等效于键盘 PageUp 键。
	在书写模式点击该图标 向前翻页 ，在鼠标模式等效于键盘 PageDown 键。
	在书写模式点击该图标进行 书写 ，在鼠标模式可以在 透明 页下书写。
	在书写模式点击该图标更改 笔属性 ，在鼠标模式时无效。
	在书写模式点击该图标进行 选择 ，在鼠标模式时无效。
	在书写模式点击该图标可以 撤销 前一个操作，在鼠标模式等效于键盘 Ctrl+Z 。
	在书写模式点击该图标切换到 橡皮擦 ，在鼠标模式等效于键盘 Delete 。
	点击图标在 书写模式 和 鼠标模式 间切换。
	在书写模式点击该图标可以 插入文本 ，在鼠标模式则可以运行 手写识别 模块。
	自定义快捷键，自定义步骤详见软件使用说明书。
	在书写模式点击该图标可以 删除当前页 ，在鼠标模式等效于键盘 Alt+F4 。

USB

1



32767*32767

125 P/S

8ms

0.2mm

< 1W

USB

Microsoft Windows XP/Windows Vista

SP2/Windows 7/Windows 8

-15~50

20~90%

-40~50

10~95%

www.honghe-tech.com

service@honghe-tech.com



9

C 11

86-10-62963388

86-10-62968116

100085

400-096-9855